

Parámetros de apariencia

Tamaño sin plegar	1102x1142x527mm
Tamaño plegado	449.55x527.33mm
Carga Máxima	120Kg
Peso Bruto / Peso Neto	16.7Kg / 15Kg
Tamaño de neumático	8.5"
Material	Aluminio aleado
Luces	Luces LED

Parámetros generales

Velocidad Máxima	≤25Km/h
Kilometraje	25-45Km
Máximo grado de escalada	15°
Temperatura de funcionamiento	-10°C -+40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C -+45°C
Grado de Impermeabilidad	IP54
Freno electrónico	Freno auxiliar guardabarros trasero y freno mecánico

Parámetros de batería

Batería / Capacidad	CN (Chinese battery) 36V / 7.8Ah /10.4Ah
Tensión Nominal	36V
Voltaje de carga máxima	42V
Capacidad nominal	280Wh
Tiempo de carga	3-5hs
Interfaz de carga	5V/1A

Parámetros de motor

Sistema de poder	Sistema de frenado electromagnético y control FOC
Control de motor	Control FOC de alto rendimiento
Potencia de salida sin escobillas	Motor de corriente continua sin escobillas (eficaz), 36V - 300W

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SU CORRECTO USO Y MANTENIMIENTO:

1. Evitar que la batería se descargue a cero.
2. Usar el cargador correspondiente, ya sea el que viene de fábrica o su reemplazo por uno igual homologado por la marca.
3. La carga de la batería debe realizarse en un lugar aislado de elementos inflamables y artefactos que generen calor (ej: estufa, calefactor, radiador, etc)
4. El cargador del monopatín SCHOOM es inteligente, pero como medida de seguridad adicional se recomienda monitorear la carga de la batería desenchufándola ni bien finalice el proceso de carga.
5. No exponer la batería a temperaturas extremas (por debajo de 0°C o por encima de 60°C)
6. Un golpe fuerte puede afectar el buen estado de la batería, si eso pasara, recurrir a un especialista para hacer una revisión.

Motivos para discontinuar el uso de la batería: que se sobrecaliente, que se hinche, que demore en cargarse más de lo habitual o que el monopatín se quede sin batería al poco tiempo de uso.